



## О‘ЗБЕКША

**КАПУЧИНАТОР**
**Ишлатиш қoidalari**
Kapuchinator sut ko‘pirtirishga va sut isitishga mo‘ljallangan.

**QISMLARI**
1. Opoqqo
2. O‘q
3. Korpus
4. Dastak
5. Ishlatadigan/o‘chiradigan tugma
6. Qo‘ygich
7. Aralashitradigan birkma
8. Ko‘pirtiradigan birkma

**Diqqat!**
Do‘shimcha himoya bo‘lishi uchun jihaz quvvat oladigan elektr manbaiga nominal ishlab ketadigan tok kuchi 30 mA dan oshmaydigan himoya o‘chirish moslamasini (HO‘M) o‘rnatish to‘g‘ri bo‘ladi, HO‘Mni o‘rnatishga mutaxassisni chaqiring.

**EHTIYOT CHORALARI**
Elektr jihazni ishlatishdan oldin qo‘llanmasini diqqat bilan o‘qib chiqing, keyinchalik kerak bo‘lganda o‘qib bilish uchun qo‘llanmani saqlab olib qo‘ying.

Jihozni faqat bevostila maqsadiga muvofiq, qo‘llanmasida aytilgandek ishlating. Jihaz noto‘g‘ri ishlatilsa buzilishi, ishlatushchiga yoki uning mulkiga zarar qilishi mumkin.

- Jihaz ishlaydigan elektr kuchi ulanadigan elektr manbaidagi elektr kuchiga to‘g‘ri kelishini qarab ko‘ring.
- Elektr shnuriga Yevropa standartidagi vilka qo‘yilgan; uni faqat yerga ishonchli tozetalagan rozetkaga ulang.
- Yong‘in ximqasligi uchun jihazni rozetkaga ulanganda o‘tkazgich ishlating.
- Jihozni vannaxonada ishlating. Uni basseyn yoki suv soilingan idishlar yaqinida ham ishlating.
- Jihozni istadigan vositalar yoki ochiq olov yaqinida ishlating.
- Jihozni xonadon tashqarida ishlatish ta‘qilqandadi.
- Ishlayotgan kapuchinatorni qarovsiz qoldirmang.
- Jihozni tekis, qimirlamaydigan joyga qo‘ymang, stol chetida turmasin.
- Ishlatishdan oldin kapuchinator qo‘ygichda oq‘masdan turganini qarab ko‘ring.
- Faqat jihazning o‘ziga qo‘shib beriladigan qo‘ygichni ishlating.
- Elektr shnurni stol chetidani olish turmasin, qizigan yuzalarga tegmasin, mebel o‘kir qirrasidan o‘tmasin.
- Elektr shnurI bilan elektr vilkasini xo‘l qo‘l bilan ushlangang.
- Sut solimgang bo‘lsa jihazni ishlating.
- Qo‘ygichda turgan kapuchinatorga sut solmang.
- Opoqqo‘ni ochishdan oldin jihazni qo‘ygichidan oling.
- Kapuchinatorni faqat sut ko‘pirtirish bilan sut isitishga ishlating, unda boshqa suyuqlik ko‘pirtirish yoki isitish ta‘qilqandadi.
- Ko‘pirtiriladigan sut «MAX» belgisidan oshib ketmasin, ayliladigan sut esa «MAX» belgisidan oshib ketmasligi kerak. Chiqqidan oshib quyilgan bo‘lsa qaynoq sut idish chetidani toshib ketishi mumkin.
- Jihozni opoqqo‘ini yopmasdan yoki opoqqo‘ini zich yopmay ishlating.
- Jihazni ishlayotganda opoqqo‘ini ochish ta‘qilqandadi.
- Jihazning qizigan joylariga qo‘l tekizmang, uni faqat dastagidan aylash joyidan oling.
- Qaynoq sut tola jihazni joyidan olganda ehtiyot bo‘ling.
- Ishlayotgan kapuchinatorni qo‘ygichidan olish ta‘qilqandadi. Joyidan olish kerak bo‘lsa oldin jihazni tozalash ajratib qo‘ying.
- Tozalashdan oldin yoki ishlatingayotgan bo‘lsa jihazni albatta elektrdan ajratib qo‘ying. Jihozni elektrdan ajratganda elektr shnuridan emas, elektr vilkasidan ushlab toring.
- Sutni aralashitirishga yoki jihazni tozalashga temir asbob ishlatingang, quydirilmaydigan qoplamasi tilashli mumkin.
- Tok umassligi uchun jihaz bilan qo‘ygichini suvga yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Kapuchinator bilan qo‘ygichini idish yuvadigan mashinaga solmang.
- Bolalar ishlayotgan jihaz korpusi bilan elektr shnuriga qo‘l tekizishlariga ruxsat bermang.
- Jihaz 8 yoshga to‘lmagan bolalarning ishlatishiga mo‘ljallanganam.
- Jihaz jismoniy, asabiy, ruhiy qobiliyati cheklangan, shu jumladan, 8 yoshdan katta bolalarning yoki ishlatish tajribasi yo‘q yoki ishlatishni bilimaydigan insonlarning ishlatishiga mo‘ljallanmagan. Bunday insonlar ularning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar qarab turganda va jihazni xavfsiz ishlatish tushunarli qol o‘rgatilgan, noto‘g‘ri ishlatilganda qanday xavf bo‘lishi tushuntirilgan bo‘lsagina jihazni ishlatishlari mumkin.
- Bolalar jihazni o‘yinchog‘ qilib o‘ynamasliklariga qarab turing.
- Traydzionni kamaytir qo‘yib pratriqche, iqaia namoncha u‘ rastvoru neytralnaya myinaga srodку, zatyam primayidye vadoy.
- Zimnaya dazlati primayidye vadoy u neytralnomy myinmy srodкам. Dobra prasyumidye dazlati perad zbrozki prasyumidye.
- Neobхozhno chыщыtь prыladу nasля kоjнnaya vыkыrstыanyя.**

**Ахова ад перагрэву**
Паміж шматлікіх прабіле пералынак не меней 3 хвіліны. Пасля некалькіх працэфічных шматлі без пералыну дзейняе ахова ад перагрэву: кнопкі (5) і робіцца неактыўнай, падсвятленне кнопкі міргае сінім колерам.
Зніміце прыладу з падстаўкі (6), дайце ёй астыва на працягу 5-10 хвілін. Затым запрымаць капучынатар малаком і ўключыце, прылада будзе працаваць у звычайным рэжыме.

**Чыстка і догляд**
— Перад чысткай адключце прыладу ад электрычнай сеткі, зліце малако і дайце прыладзе астываць.
— Прачысціце камеру пратрыччэ гарачай, ікая намочана ў раствору нейтральнага мыйнага сродку, затым прымайце вадой.
— Здымныя дзятлі прамыце вадой з нейтральным мыльным сродкам. Добра прасушыце дзятлі перад зброзкой прылады.
— Не апускайце капучынатар і падстаўку ў ваду ці ў любыя іншыя вадкасці.
— Не змяшчайце прыладу і падстаўку ў посудамыйную машыну.
— Не дазваляйце дзецям дакрацца да корпусу рэбрыра а да сеткавага шнур падачас прылады.
— Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзешчым, малодшымі са 8 гадоў.
— Дадзены прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі з фізічнымі, нервовымі, псіхічнымі або ўраўнаважэнні чы без дастатковага досведу і ведаў, уключачы дзятцэй, старэйшым са 8 гадоў.
— Выбарыце прыбора такімі асобамі магчыма толькі ў тым выпадку, калі вы знаходзіцеся пад наглядам асобы, ікая адказвае за іх бяспеку, пры якое, што вы былі дапамагальцамі і зразумелы інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прылады і тых небяспечак, ікая могуць узнікчы пры вы няправільным выкарыстанні.
— Акчытунушыце нагляд за дзятцямі, каб не дапусціць выкарыстання прыбора ў іхвасці чыду.
— З мэркваннэй бспекей дзятцэй не пакідайце політыленавыя пакеты, ікая выкарыстоўваюцца ў якасці ўпакоўкі, без нагляду.

**Захоўванне**
— Перад чым прыбраць прыладу на працяглае захоўванне, адключыце яе ад электрычнай сеткі і зрабіце чыстку.
— Захоўвайце капучынатар у сухім, прахалодным месцы недаступным для дзятцэй.

**Камплект пастаўкі**
Капучынатар – 1 шт.
Насадка для перамешвання – 1 шт.
Насадка для узбівання – 1 шт.
Падстаўка – 1 шт.
Інструкцыя – 1 шт.

**Тэхнічны характарыстыкі**
Электрасілкаванне: 220-240 В – 50/60 Гц
Спажываная магутнасць: 420-500 Вт

*Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбора без паведавання авяшчэння*

**Тэрмін службы прыбора – 3 гады**

**Гарантыя**
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання можа быць атрыманым у таго дилера, у якога была набыта тэхніка.
Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павіна быць прад’яўлена кучная альба квітання аб аплаце.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распаکчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распакчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

(1), насадку для перамешвання (7) і насадку для узбівання пенкі (8).

– Корпус (3) пратрыць м’якою, злегка вільготай тканінай, затым вытрыце насуха.

**Рэжымны працы**

Прылада мае тры рэжыму працы. Рэжым працы выбірайце кнопкай (5)
1. Вёчка
2. Вось
3. Корпус
4. Рука

5. Кнопка вкл./выкл.

У рэжыме падагравання малака нагрэвалны элемент награввае малако, а насадкі для перамешвання (7) круціцца і памешвае яго, што падаўляе падаграванне малака. Хуткасць кручэння ва ўсіх рэжымх аднолькавая.

У рэжыме **узбівання халоднай пенкі** насадкі (8) узбівае малако, пры гэтым нагрэвалны элемент адключаны.

**Нагадка:** *Перад узбіваннем пенкі ўстанавіце насадку для узбівання (8).*

Рэжым працы	Уключэнне рэжыму кнопкай (5)	Падсвятленне кнопкі (5)
Рэжым чацання	Прыбор не працуе	Чырвоная
Гарачая пенка, насадка (8)	Націснучь на кнопку адзін раз	Сіняя, гарчыць увесь час
Падаграванне малака, насадка (7)	Націснучь на кнопку адзін раз	Сіняя, гарчыць увесь час
Халодная пенка, насадка (8)	Націснучь 3 разы на працягу 2 секунд	Сіняя, міргае

**Аб’ём малака**

Не налівайце ў капучынатар меней 60 мл малака. Узровень малака для узбівання (гарачай і халоднай пенка) не павінен быць вышэй адзнакі «MAX».
**УВАГА! Калі узровень малака вышэй максімальнай адзнакі, малако можа выплюснуцца праз край.**

**УСТАНОВКА І ЗБОРКА**

- Устанавіце падстаўку (6) на роўнай, устойлівай паверхні, удалены ад крыніц цяпла і электрычнай разетку.
- Устаўце вільку сеткавага шнур у вільгучную разетку.
- Зніміце вёчка (1).
- Для узбівання пенкі ўстанавіце на вось (2) насадку (8), для падагравання малака выкарыстоўвайце насадку (7).

**ВЫКАРЫСТАННЕ**

- Зніміце капучынатар з падстаўкі (6), наліце неабходную колькасць малака (гл. «Аб’ём хіду малака»).
- Устанавіцевёчка (1) на корпус так, каб стрэлка на вёчцы знаходзілася насупраць меткі на ручцы, пераканайцеся ў тым, што вёчка (1) значынаа чышчэная.
- Устаўце капучынатар на падстаўку (6), індкатор кнопкі (5) будзе світацца чырвоным колерам.
- Кнопкай (5) выбіраць рэжым працы (гл. «Рэжымны працы»).
- Прыкладна праз 2-3 хвіліны прылада выкрасціцца, падсвятленне кнопкі (5) памянее колер з сіняга на чырвоны.

**Нагадка:** *Калі вы жадаеце прыпыніць працу капучынатара, націсніце на кнопку (5) адзін раз, прылада спыніць працу, падсвятленне памянне колер з сіняга на чырвоны.*
Выніце сеткавую вільку з электрычнай разеткі, падсвятленне кнопкі (5) загасне.
— Вазьміце прыладу за ручку (4) і зніміце яе з падстаўкі (6).
— Акуратна зніміце вёчка (1).

— Перачысціце малако/пенку ў падключэную вмітасць.

**Нагадка:** *Паміж цыкламі працы рабіце пералынак не меней 3 хвіліны.*

**Ахова ад перагрэву**
Паміж шматлікіх прабіле пералынак не меней 3 хвіліны. Пасля некалькіх працэфічных шматлі без пералыну дзейняе ахова ад перагрэву: кнопкі (5) і робіцца неактыўнай, падсвятленне кнопкі міргае сінім колерам.
Зніміце прыладу з падстаўкі (6), дайце ёй астыва на працягу 5-10 хвілін. Затым запрымаць капучынатар малаком і ўключыце, прылада будзе працаваць у звычайным рэжыме.

**Чыстка і догляд**
— Перад чысткай адключце прыладу ад электрычнай сеткі, зліце малако і дайце прыладзе астываць.
— Прачысціце камеру пратрыччэ гарачай, ікая намочана ў раствору нейтральнага мыйнага сродку, затым прымайце вадой.
— Здымныя дзятлі прамыце вадой з нейтральным мыльным сродкам. Добра прасушыце дзятлі перад зброзкой прылады.
— Не апускайце капучынатар і падстаўку ў ваду ці ў любыя іншыя вадкасці.
— Не змяшчайце прыладу і падстаўку ў посудамыйную машыну.
— Не дазваляйце дзецям дакрацца да корпусу рэбрыра а да сеткавага шнур падачас прылады.
— Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзешчым, малодшымі са 8 гадоў.
— Дадзены прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі з фізічнымі, нервовымі, псіхічнымі або ўраўнаважэнні чы без дастатковага досведу і ведаў, уключачы дзятцэй, старэйшым са 8 гадоў.
— Выбарыце прыбора такімі асобамі магчыма толькі ў тым выпадку, калі вы знаходзіцеся пад наглядам асобы, ікая адказвае за іх бяспеку, пры якое, што вы былі дапамагальцамі і зразумелы інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прылады і тых небяспечак, ікая могуць узнікчы пры вы няправільным выкарыстанні.
— Акчытунушыце нагляд за дзятцямі, каб не дапусціць выкарыстання прыбора ў іхвасці чыду.
— З мэркваннэй бспекей дзятцэй не пакідайце політыленавыя пакеты, ікая выкарыстоўваюцца ў якасці ўпакоўкі, без нагляду.

**Захоўванне**
— Перад чым прыбраць прыладу на працяглае захоўванне, адключыце яе ад электрычнай сеткі і зрабіце чыстку.
— Захоўвайце капучынатар у сухім, прахалодным месцы недаступным для дзятцэй.

**Камплект пастаўкі**
Капучынатар – 1 шт.
Насадка для перамешвання – 1 шт.
Насадка для узбівання – 1 шт.
Падстаўка – 1 шт.
Інструкцыя – 1 шт.

**Тэхнічны характарыстыкі**
Электрасілкаванне: 220-240 В – 50/60 Гц
Спажываная магутнасць: 420-500 Вт

*Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбора без паведавання авяшчэння*

**Тэрмін службы прыбора – 3 гады**

**Гарантыя**
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання можа быць атрыманым у таго дилера, у якога была набыта тэхніка.
Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павіна быць прад’яўлена кучная альба квітання аб аплаце.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распакчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распакчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распакчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распакчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распакчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімовых) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературы не менш за дзве гадзіны.** Распакчыце прыладу і зніміце любыя наклеіты, ікая перашкаджаць працы прылады.
— Пераверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстайцеся прыладай.
— Пераканайцеся ў тым, што працоўнае напружанне прылады адпавядае напружанню сеткі.
— Прамыце цёплай вадой з нейтральным мыльным сродкам і добра прасушыце здымныя дзятлі: вёчка

**ВЫКАРЫСТАННЯ**

**ПЕРАД ПЕРШЫМ ВІКАРЫСТАННЕМ**
**Пасля**