

УКРАЇНСЬКА
ТОСТЕР VT-7166 Тостер призначений ТІЛЬКИ ДЛЯ ПІДСМАЖУВАННЯ СКИБОЧОК ХЛІБА.

ОПИС

- Отвори для тостів
- Важіль вмикання тостера
- Кнопка «☺» «ПРИГІНЕННЯ»
- Кнопка «☼» «РОЗМОРОЖУВАННЯ»
- Кнопка «Ш» «ПІДГРІВАННЯ»
- Регулятор ступеня підсмажування тостів «1 --- 7»
- Місце для намотування мережего шнура
- Піддон для крихот

УВАГА!

Для додаткового захисту в панціої живлення кухні доцільно встано-вити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 МА; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації тостера уважно прочитайте це керів-ництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням. Викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристро-ем може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим увімкненням пристрою переконайтеся у тому, що мережа електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на кор-пусі пристрою.
- Мережений шнур забезпечений «евровилкою»; вмикайте її в розет-ку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підмиканні пристрою до електричної розетки.
- Перш ніж увімкнути тостер або вставити вилку в електричну розетку, переконайтеся у тому, що ваші руки сухі. Не торкайтеся тостера, мережего шнура та вилки мережего шнура мокрим руками.
- Не користуйтеся тостером поза приміщенням.
- Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні.
- Навколо тостера завжди має бути достатньо місця для хорошої вентиляції.
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.

Увага! Правильно установлюйте ступінь підсмажування тостів, при тривалому підсмажуванні тости можуть спалити.

- Не використовуйте тостер поруч зі шторами, поблизу стін, покри-тих шпалерами, поруч з одягом, кухонними рушниками або будь-якими іншими легкозаймистими матеріалами, а також поряд з поверхнями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.
- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (напри-клад, поряд з газовою або електричною плитою, духовою шафою).
- Не допускайте зіткнення мережего шнура з гарячими поверхня-ми або гострими окрайками меблів.
- Щоб уникнути пожежі або отримання удару електричним струмом, забороняється занурювати вилку мережего шнура, мережений шнур та сам пристрій у воду або в будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій опав у воду:
 - не торкайтеся води;
 - негайно витягніть вилку мережего шнура з електричної розет-ки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;
 - зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.

- Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, що міс-тять велику кількість цукру, з начинкою у вигляді джему або варення.
- Щоб уникнути ризику загоряння, не поміщайте у тостер продукти дуже великого розміру та продукти, загорюють у фолію.
- Під час приготування тостів ні в якому разі не накривайте тостер.
- Забороняється виймати тости під час роботи пристрою.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь тостера.

Увага! У процесі приготування тости нагріваються. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

- Кожного разу після закінчення роботи або перед чистцямм обов'язково вимикайте тостер і вимикайте його з електромережі.
- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смікайте за мережевий шнур, візьміться за вилку мережего шнура і акуратно витягніть її з електричної розетки.
- Перед тим, як почати чистення тостера, переконайтеся у тому, що він охолонув.
- Регулярно очищайте піддон. Наглядайте за тим, щоб на піддоні не скупчувалися крихти.
- Для чистення тостера не використовуйте абразивні чистячі засо-би або розчинники.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задусіння!**

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою та мережего шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання при-строю як іграшки.
- Під час роботи пристрою та його остигання розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включючи дітей) зі зникеними фізичними, психічними і розумовими здібнос-тями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо викорис-тання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Забороняється користуватися тостером при наявності пошко-дження шнура живлення або вилки шнура живлення, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- При пошкодженні шнура живлення його заміню, щоб уникнути небезпек, майте робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваже-ного) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ОБЕРЕЖНО! Під час роботи металеві деталі тостера сильно нагріваються, не торкайтеся них.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не намагайтеся витягнути затиснуті тости з увімкненого тостера руками або за допомогою металевих предметів, так як зіткнення металевого предмета з нагрівальним елементом, що знаходиться під напругою, може стати причиною удару електро-струмом.
- Вимкніть тостер з електричної мережі, почекайте, поки він охоло-не, і тільки після цього можна обережно витягнути тости відпові-дно дерев'яною або пластиковою лопаткою.
- Щоб уникнути опіку, не торкайтеся руками або відкритими длан-ками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою у холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній тем-пературі не менше трьох годин.

- Перед першим використанням тостера виділіть всі пакувальні матеріали, що заважають нормальної роботі пристрою.
- Переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрою.
- На даниці корпусу є місце для намотування мережего шнура (7).
- Підберіть оптимальну дозівку мережего шнура, уклавши його відповідним чином.
- Не завантажуйте тости, вставте вилку мережего шнура в елек-тричну розетку, установіть регулятор ступеня підсмажування (6) у положення «7» та увімкніть пристрій, натиснувши на важіль (2).
- При першому вмиканні нагрівальні елементи обгорять, тому можливе з'явлення невеликої кількості диму та стороннього запа-ху. Це нормальне явище.
- При необхідності увімкніть тостер декілька разів.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Ступінь підсмажування тосту залежить від його товщини, сорту та якості хліба. Ніколи не підсмажуйте занадто тонкі або товсті ски-бочки, товщина тосту не має перевищувати 20 мм.
- Якщо тости застрягли, натисніть на кнопку (3) «☺» «ПРИГІНЕННЯ», витягніть вилку мережего шнура з електричної розетки та дайте тостеру остигнути. Використовуйте відповідну дерев'яну або плас-тикову лопатку для виймання тостів. Не торкайтеся нагрівальних елементів, щоб уникнути їх пошкодження.

ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ

- Покладіть одну або дві скибочки хліба в отвори для тостів (1).
- Вставте вилку мережего шнура в електричну розетку.
- Установіть ступінь підсмажування тостів регулятором (6):
 - «1» – мінімальний ступінь підсмажування;
 - «7» – максимальний ступінь підсмажування.

Примітка: Встановлюйте регулятор (6) у положення, яке відповідає вашим потребам.

- Натисніть на важіль (2) до його фіксації, засвітіться підсвічування кнопки (3) «☺» «ПРИГІНЕННЯ».
- Коли тости приготуються, пристрій автоматично вимкнеться, важіль (2) займе вихідний стан.

Кнопка (3) «☺» «ПРИГІНЕННЯ»
Якщо ви хочете перевести процес підсмажування, натисніть на кноп-ку (3) «☺» «ПРИГІНЕННЯ».

Кнопка (4) «☼» «РОЗМОРОЖУВАННЯ»

Для підсмажування заморожених тостів опустіть їх в отвори для тос-тів (1). Установіть необхідний ступінь підсмажування регулятором (6), натисніть на важіль увімкнення (2) до його фіксації, потім натисніть на кнопку (4) «☼» «РОЗМОРОЖУВАННЯ», при цьому засвітіться підсвічування кнопки (4).

Кнопка (5) «Ш» «ПІДГРІВАННЯ»

Ви можете підігріти остиглі тости. Для цього помістіть тости в отвори для тостів (1) та натисніть на важіль увімкнення (2) до його фіксації. Натисніть на кнопку (5) «Ш» «ПІДГРІВАННЯ», при цьому засвітіться підсвічування кнопки (5). В цьому режимі тости можна підігріти без додаткового підсмажування.

ПІДДОН ДЛЯ ЗБОРУ КРИХОТ

- Тостер забезпечений піддоном для збору крихт (8).
- Вимкніть пристрій і дайте йому охолонути.
- Висніть піддон (8) очистіть його від хлібних крихт та установіть на місце.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чистцямм переконайтеся в тому, що пристрій вимкнений з мережі.
- Дочекайтеся, коли тостер повністю охолоне.
- Протріть зовнішню поверхню корпусу тостера вологою тканиною, потім витріть його насухо.
- Забороняється для чистення тостера використовувати жорсткі губки, абразивні чистячі засоби та розчинники.
- Вийміть та очистіть піддон для крихот (8).
- Забороняється занурювати вилку мережего шнура, мережевий шнур та сам прилад у воду або будь-які інші рідини.
- Щоб уникнути отримання травм або пошкодження пристрою, ніко-ли не поміщайте сторонні предмети в отвори для тостів (1).

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пристрій на зберігання, зробіть чистення при-строю.
- Змийте мережений шнур.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПСТАЧАННЯ

Тостер – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальна споживана потужність: 800 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комп-лекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'яз-ковому збору з подальшою утилізацією установлення порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявить такі невідповідності, просять повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/53/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ
ТОСТЕР VT-7166 Тостер НАН КЕСИМДЕРИН КУУРУУГА ГАНА арналган.

СЫПАТТАМА

- Тостердин үчүн тешиктер
- Тостерди иштетүү калтеги
- «☺» «ТОКТАТУ» батырмасы
- «☼» «ЖИБИТУ» батырмасы
- «Ш» «КЫЗДЫРУ» батырмасы
- Тостерды куйру дарежесин реттейш «1—7»
- Шнур орнотуу жай
- Күкүмдөр үчүн батыныс

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

Кошулча коргоону үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен толук 30 мА ашырбаган коргоо өңүрүнүн аспабын орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

КОПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

- Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көңүл коюп окуп чыгып, аны маалымат катары сактап алыңыз.
- Шайманды тике дайындоодо боюнча гана ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмс пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян кептируге алып келиши мүмкүн.
- Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шаймандын үстүндө жайгатып чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр шнурду «европалык сайгыч» менен жабылган; аны бекем жердетүү контакты бар розеткасына туташтырыңыз.
- Өрт коркунучун жоюу үчүн аспапты электр розеткасына туташтыргандан кийин электр тармагындагы сайгычты регулятордоо болгондо.
- Тостерди иштетүүдөн мурун же кубаттануучу сайгычын электр розеткасына туташтыргандан мурун колунуз кургак болгонун текшерип алыңыз. Тостерди, электр шнурун, кубаттануучу сайгычын суу колуңуза менен тийбениз.
- Тостерди ии аяарматтардын сытында колдонбоңуз.
- Аспапты тегиз, бекем турган беттин үстүнө орнотуңуз.
- Тостердин тегерегинде жакшы вентиляция үчүн жетиштүү бош орун болуу зарыл.
- Иштеп турган аспапты кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуздар! Тосторду кууруу деңгээлин туура коюңуз, өтө кеп убакыттын ичинде куурулганда тосттор өрттөнүп кетүү мүмкүн.

- Тостерди пардалардын жанында, дубалдарга жакын жерде, кийим-кече, ашкана сүлгү же башка ар кыл тез жалынган кетүүчү заттардын жанында же жогору температурадан бузула турган беттердин жанында колдонбоңуз.
- Ысык (газ же электр меш, демдеме меш катары) беттердин жанында шайманды иштетпенеңз.
- Электр шнурун ысык беттерге же эмеректин учтуу кырларына тийгизбениз.
- Өрт, электр тогу урунун коркунучун жоюу үчүн кубаттуучу сайгычын, электр шнур менен шаймандын өзүн сууга же башка суюктуктарга салбыңыз.
- Түзмөк сууга түшүп калса:
 - сууга тийбениз;
 - токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана түзмөктү суудан чыгарсаңыз болот.
- түзмөктү текшерүү жана оңдотуу үчүн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Көп шекеи бар же ичине джем же варенье салынган азыктарды кууруу үчүн тостерди колдонбоңуз.
- Өрт коркунучун жоюу үчүн өтө чоң же фольгага орлогон азыктарды тостерге салбаңыз.
- Тостерди жасаган убалында тостердин үстүн эч качан жаппаңыз.
- Шайман иштеп турган учурунда тостерди чыгарууга тыюу салынат.
- Тостердин ысык беттерин тийбениз.
- Көңүл буруңуздар!** Кууруу процессинде тосттор ысыйт. Күйүктөр болсо үчүн аялты болуңуз.
- Иштетүүдөн кийин же тазалоонун алдында тостерди ар дайым милдеттүү түрдө өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Шайманды электр тармагынан ажыратканда шнурду кармап эч качан тартпаныз, сайгычтын кармап электр розеткасынан ачырын чыгарыңыз.
- Тостерди тазалоонун алдында ал муздап калганын текшерип алыңыз.
- Табагың мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз. Табактын үстүндө күкүмдөр топтолгонун байкап туруңуз.
- Тостерди тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же эриткичтерди колдонбоңуз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полигитлен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуздар! Полигитлен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойносоңо балдарга уруксат бербениз! Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Шайман иштеп турган учурунда корпусун же электр шнурун тийүүгө балдарга уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеп же муздап турган учурунда аны балдар жетпеген жеринде орнотуңуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбоо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Жепи бауы немесе жеп бауының ашасы закимдалса, егер курчылгы кдриспелн жұмыс істесе, сондай-ак ол куталган болса, тостерді пайдалануга тыйым салындаы.
- Электр шнурду бузук болгондо коопчулуктарга жол бербеген үчүн аны өчүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратып, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман куулап тышка учкундарда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңганында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаныз.

АСПАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

ЭТИЯТ БОЛУНУЗ! Тостер иштеп турганда анын металл бөлөктөрү абдан ысыйт, аларды тийбениз.

ЭКЕРТУУ

- Кысылып калган тосторду иштеп турган тостерден колунуз менен же металл буюмдар менен эч качан чыгарганга аракет кылбаңыз, себеби металл зат иштеп турган, ышкалуусу бар ысык металл элементин тийгени чоң урууга алып келүү мүмкүн.
- Тостерди өчүрүп, муздатып, андан кийин гана ылайыктуу жыгач же пластик курчөңөсү менен чыгарсаңыз болот.
- Күпкү болбоо үчүн шайман иштеп турганда тостердин металл бөлүктөрүн колунуз же денениңизди ачык бөлүктөрү менен тийбениз.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Тостерди биринчи рет колдонгондон мурун түзмөктүн ченемдүү иштешесүне токтоолдук кылган таңгактоочу материалдарды бүтүндөй алып таштаңыз.
- Шаймандын корпусунда жазылган чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Корпусун түбүндө электр шнурду түрүп салуу жери бар ошкөйт (7). Шнурду ылайыктап түрүп анын оптималдуу узактугун табыңыз.
- Тосторду салбай, кубаттуучу сайгычын электр розеткасына салыңыз, кууруу деңгээлинин жөндөгүчүн (6) «7» абалына коюп, калтегин басып (2) шайманды иштетчиңиз.
- Биринчи иштеткенде ысытуучу элементтердин сырткы катмары күйүп, ошол себептен бир аз түтүн жана башка жапч чыгуу мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш.
- Зарыл болсо, тостерди бир нече жолу иштетчиңиз.

ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР

- Тосттун куурулуу деңгээли анын калыңдыгы, нандын сорту менен сапатына байланыштуу. Өтө жука же өтө калың нан кесимдерин колдонбоңуз, калыңдыгы 20 мм ашпаганы зарыл.
- Егер тосттар кыстырылып калса, «☺» «ТОКТАУ» (3) батырмасын басып, жеп бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз жөне тостерди суыганын күтүңз. Тосттарды шыгарып алу үшүн колайлы агааш немесе пласти калачыны пайдалананыңз. Кыдырмыш элементтердн бүлүнүп болдырмас үшүн оларга тиспеніз.

ТОСТОРДУ ЖАСООО

- Бир же эки нан кесимиин тосттор үчүн тешиктерине (1) салыңыз.
- Туташтыргандан кийин электр тармагындагы сайгычты регулятордоо болгондо.
- Жөндөгүч (6) менен тосттордун кууруу деңгээлиин коюңуз:
 - «1» – минималдуу кууруу деңгээли;
 - «7» – максималдуу кууруу деңгээли.

Эскертүү: Жөндөгүчүн (6) зарылчылыктарыңызга ылайык болоюн абалына келтириңиз.

- Интрекеке (2) бекитенге дейін басыңыз, батырманың «☺» «ТОКТАУ» (3) жарыгы жанады.
- Тосттар өзб болганда, курылгы автоматты түрдө сөнөдт, инттрек (2) бастапкы күйгө кайтады.

«☺» «ТОКТАУ» (3) батырмасы

Егер сиз куйру процесн токтаткыңыз келсе, «☺» «ТОКТАУ» (3) батырмасын басыңыз.

«☼» «ЖИБИТУ» (4) батырмасы

Тунзатылган тосттарды куйру үшүн, оларды тосттарга арналган саңылауларга (1) салыңыз. Куйру дарежө реттейшш (6) куйрудың қажеттй деңгееіне орнатыңыз, бекітілгенге дейін іске косу инттрегін (2) басыңыз, осыдан кейін «☼» «ЖИБИТУ» (4) батырмасын басыңыз, бул жагдайда (4) батырманың жарыгы жанады.

«Ш» «КЫЗДЫРУ» (5) батырмасы

Сіз суып қалған тосттарды қыздыра аласыз. Бул үшн тосттарга арналған саңылауларга (1) тосттарды орналастырыңыз жөне бекітілгенге дейін косу инттрегін (2) басыңыз. Қыздыру «Ш» «КЫЗДЫРУ» (5) батырмасын басыңыз, бул кезде (5) батырмасының жарыгы жанады. Бул режімде тосттарды қосымша қуырмай қыздыруға болады.

КҮКҮМДӨР ҮЧҮН ТАБА

- Тостер күкүмдөр үчүн табасы (8) менен жабылган.
- Шайманды өчүрүп, муздатып алыңыз.
- Табаны (8) чыгарып, аны нан күкүмдөрүнөн тазалап, ордуна коюңуз.

ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

- Тазалоонун алдында шайман электр тармагына кошулбаг