





## УКРАЇНСЬКА

#### ЧАЙНИК VT-8803

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кип'ятіння питної води.

#### ОПИС

- Колба чайника
- Носик чайника
- Кришка
- Клавша відкриття кришки
- Клавша увімкнення/вимкнення (0/1)
- Фунда
- Шкала рівня води
- Підсвічування колби
- Підставка
- Місце намотування мережного шнура

#### УВАГА!

Для додаткової захисту в певно́ї ситуації необхідно встановити пристрій захисного вимкнення (ГЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, для номінального ГЗВ зверніться до фахівця.

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

#### Небезпеки, пов'язані з неправильним отриманням травми через неправильне використання чайника.

- Бульбаше обережні при поводженні з чайниками з скляними колбами, оскільки колба може розбитися при падінні або ударі об твердий предмет або поверхню.
- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до цього керівництва з експлуатації.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електромережі. Мережний шнур забезпечений «європейською» вилкайте її в електричну розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших поглиблень, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.

- Не використовуйте пристрій у місцях, де розпорошені аерозолі або вико-ристовуються легковоспалючі рідини.
- Забезпечте належне використання чайника згідно приміщеннями.
- Не залишайте увімкнений чайник без нагляду.
- Використовуйте чайник на рівній та щільній поверхні, не ставте чайник на край столу.
- Не направляйте носик чайника на дерев'яні меблі, електроприлади, книги та на предмети, які можуть бути пошкоджені тепловою, гарячою парою.
- Забезпечте належне використання чайника та пристроїв, які знаходяться поруч з ним, щоб уникнути пожежі, травм або шкоди приміщенню.

- Не допускайте, щоб мережний шнур заважав зі столу, а також нагаляйте, щоб він не торкався інших поверхонь та гострих крайок меблів. Довжину мережного шнура можна регулювати, намотавши його на підставку.
- Не торкайтеся мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що вже стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник з нещільно закритим кришкою або з нестачею елементів фільтру.
- Перш ніж відкрити кришку, зніміть чайник з підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води, забезпечуються підтримати або кип'ятити воду тільки інші рідини.
- Нагаляйте, щоб рівень води у чайникові був не нижче мінімальної позначки **-MIN-** і не вище максимальної позначки **-MAX-**. Якщо рівень води буде вище максимальної позначки, кип'ячена вода може випенестися з чайника під час кип'ятіння.
- Щоб уникнути отримання опіку гарячою парою, не нахилийтеся над носиком працюючого чайника.
- Забезпечтеся відкриття кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Бульбаше обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом, тримайте чайник тільки за ручку.

- Щоб уникнути отримання опіку гарячою парою, не нахилийтеся над носиком працюючого чайника.
- Забезпечтеся відкриття кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Бульбаше обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом, тримайте чайник тільки за ручку.
- Щоб уникнути отримання опіку, перед початком роботи завжди слідкуйте за тим, щоб шнур чайника не торкався інших предметів.
- Бульбаше обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом, тримайте чайник тільки за ручку.
- Вимкнення води з чайника, будучи уважні та обережні, не нахилийте чайник різко та більш ніж на 45°, якщо використовуєте чайник неукратно, ви можете отримати опік каліями гарячою водою.
- Колба чайника та поверхня нагрівального елементу після використання чайника деякий час залишатимуться гарячими, будучи обережні та не торкайтеся гарячих поверхонь чайника.
- Забезпечтеся зняти з підставки чайник, що працює. Якщо виникла необхідність зняти чайник з підставки, нахиливши його, натиснувши кнопку вимкнення/вимкнення, а потім знявши його з підставки.
- Під час використання уникайте потрапляння рідини на кнопки керування на ручці чайника. Це може призвести до їх пошкодження та до порушення роботи пристрою.
- Вимикайте підставку чайника з електричної мережі перед чиненням або у випадку, якщо він ним не користується. Вимикаючи підставку з електромережі, неможливо не смикнути за мережний шнур, який може стати за вилку мережного шнура і акуратно витягнути її з електричної розетки.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пальці під підставку у воду або у будь-які інші рідини.
- Не торкайтеся чайник та підставку у посудомийну машину.

- Стежте, щоб рідина не потрапила на електричні з'єднувачі, уникайте витоків.**
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та обслуговки розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Пристрій не призначений для використання особами (включночасі дітей) з знаними фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою осом, відповідальною за їх безпеку.
- Для м'якої перебувати під наглядом для недопущення його з пристрою.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте попілений/ні пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.

**УВАГА!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задусання!**

- Періодично перевіряйте стан мережного шнура, вилки мережного шнура та корпусу чайника.
- Не використовуйте чайник, якщо є пошкодження мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- При пошкодженні шнура живлення його заміню, щоб уникнути небезпеки, маєте робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

- Забезпечтеся самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправдань, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за консультацією адреси, вказаними у гарантійному та/або на сайті [www.vitek.ua](http://www.vitek.ua).
- Перевіряйте пристрій лише у заводській упаковці.

- Зберігайте чайник у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІК В ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

#### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижених температурах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

Всередині чайника можуть знаходитися сліди води – це нормальне явище, оскільки пристрій працює при високій температурі.

**Увага!** Бульбаше обережні при поводженні з чайником, оскільки колба може розбитися при падінні або ударі об твердий предмет або поверхню.

- Вимкніть чайник з упаковки, видавіть будь-які наклійки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

- Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електричної мережі.
- Переконайтеся, що пристрій вимкнений (клавша увімкнення/вимкнення (5) знаходиться у положенні «0»).
- Вставайте уважно мережного шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку чайника (3), потягнувши за клавшу відкриття кришки (4) у напрямку вгору.
- Наповніть чайник водою до максимальної позначки **-MAX-**, для визначення рівня води користуйтеся шкалою рівня води (7).
- Закрийте кришку (3), установіть чайник на підставку (9). Переконайтеся, що кришка чайника (3) щільно закрита.
- Для увімкнення чайника натисніть на клавшу увімкнення/вимкнення (5), при цьому засвітиться підсвічування колби (8).
- Колби вода закрити, чайник автоматично вимкнеться, підсвічування колби (8) погасне.

- Зніміть воду та повторіть процедуру кип'ятіння води 2-3 рази.

**Бульбаше обережні!** При відкритті кришки чайника можливо розбризкування на великій кількості крапель, охолодженої води з внутрішньої поверхні кришки.

- При використанні чайника переконайтеся, що клавшу увімкнення/вимкнення (5) не блокують сторонні предмети, а кришка (3) щільно закрити, інакше виникне можливість закипання води, буде неможливо.
- Перед зняттям чайника з підстави переконайтеся, що чайник вимкнений (клавша увімкнення/вимкнення (5) знаходиться у положенні «0»).

**УВАГА!** Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахилийтеся над носиком (2) працюючого чайника.

#### ВАЖЛИВІ ЗАВЯЖЕННЯ

- Не направляйте носик чайника в будь-якому напрямку, щоб не є дефектом. Запал легко усунути, прокип'ятити воду з додаванням однієї чайної відповідо до розділу «Усунення запаху».
- Нагаляйте, що в тих, щоб усунути запах чайника не уварювався вапняний при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не нагрівайте елементи (3) в середі з основних приладдів поломки пристрою.

#### ВИКОРИСТАННЯ

- Спочатку переконайтеся, що клавша увімкнення/вимкнення (5) знаходиться у положенні «0», тобто пристрій вимкнений.
- Вставайте уважно мережного шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку чайника (3), потягнувши за клавшу відкриття кришки (4) у напрямку вгору.
- Наповніть чайник водою до максимальної позначки **-MAX-**, для визначення рівня води користуйтеся шкалою рівня води (7).
- Закрийте кришку (3), установіть чайник на підставку (9). Переконайтеся, що кришка чайника (3) щільно закрита.
- Для увімкнення чайника натисніть на клавшу увімкнення/вимкнення (5), при цьому засвітиться підсвічування колби (8).
- Колби вода закрити, чайник автоматично вимкнеться, підсвічування колби (8) погасне.
- Знімаючи чайник з підставки (9), переконайтеся, що він вимкнений (клавша (5) знаходиться у положенні «0»).
- Після увімкнення чайника почекайте 10-20 секунд, потім ви можете увімкнути його для повторного кип'ятіння води.
- Якщо ви випадково увімкнули чайник, а рівень води виявився нижчим, ніж мінімальна відмітка (MIN), то спрацює автоматичний термозахисний пристрій, при цьому чайник вимкнеться з підстави (9) підставки (3), даючи йому охолонути протягом 10-15 хвилин, потім заповнити чайник водою та увімкнути, пристрій працюватиме у нормальному режимі.

**Примітка:** На закріпленні бачи поставлені чайник (8) є місце для намотування мережного шнура (10). Підберіть оптимальну довжину мережного шнура, уклавши його відповідним чином.

#### ПЕРЕДННЯ ДІД ПОГЛЯД

- Щоб перевірити вимкність пристрій з електромережі, зніміть воду і дайте чайнику охолонути.
- Перевірте зовнішню поверхню чайника вологою тканиною або губкою. Для відкалення забруднень використовуйте як м'якштинні засоби, не використовуйте металеві штилі і абразивні миючі засоби.
- Не занурюйте чайник та підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не пошкоджайте чайник та підставку у посудомийній машині.

#### Усунення накипу

- Якщо чайник використовує всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплообмін між водою і нагрівальним елементом.
- Для усунення накипу наповніть чайник водою приблизно на 75%, сикіть його водою. Іншу чверть колби заповніть окропом розчином (6-8%) заміни чайнику у чайникові на кім (приблизно на 8 годин). Уранці вилкніть з чайника окропу сміття та декілька разів сполосніть колбу. Щоб усунути залишки та запах окропу, один-два рази сикіть повний чайник з звичайною водою.
- При необхідності повторіть цією операцію.
- Для усунення накипу можна використовувати спеціальні засоби, призначені для електрочайників.
- Періодично очищайте від накипу.

**Увага!** Гарантія не поширюється на поломку або збої у роботі пристрою, що виникли у результаті того, що не проводилися очищення від накипу.

#### ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж зберігти пристрій на тривале зберігання, вимкніть його з електромережі, зняти воду і дайте пристрою остигнути.
- Зберіть чайничий чайник.
- Мережний шнур закріпіть у місці намотування шнура (10) на підставці (9).

- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Чайник електричний – 1 шт.

Підставка – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номінальна споживана потужність: 1850-2200 Вт

Максимальний об'єм води: 1,7 л

#### УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо водять до комплексу) не викидайте їх разом зі звичайним побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Вироби, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору у подальшій утилізації згідно з законодавчими актами.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зобов'язує за собою право замовити дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ua](mailto:info@vitek.ua) для отримання оновленої версії інструкції.

#### Термін служби пристрою – 3 роки

#### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру.

При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії гарантії гарантія варті пред'являч чек або квитанцію по покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

## КЫРГЫЗ

**ЧАЙНЕК VT-8803**  
Суюктук кайнатуучу электр шайман (чайнек) ичуге жарактуу сууну кайнатууга гана арналган.

#### СЫПАТТАМА

- Чайниктин колбасы
- Чайниктин чоросу
- Капкасы
- Капкакты ачу басычы
- Өчүрүлгүлүгүзү басычы (0/1)
- Туткасы
- Суу деңгээлинин шкаласы
- Колбанын жарыгы
- Підставка
- Электр шнурунун түрүчү жайы

#### КӨНҮЛ БУРУНДУРА!

Куюшка чоросун үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тозу 30 мА шырбаган көрөп өчүрүгүз аспабын (устройство защитного отключения – УЗО) орнотулугу максатта ылайыктуу, аспапты орнотулугу үчүн адиске кайрылыңыз.

#### КООСУСДУҢ ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону көңүл жоюп окуп-үрөңүп, аны мыйзамат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындого боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды турса эмес пайдалануу аны бузулуусуна, колдонуучу же жетекчиликке жеткендеги кесепетке алып келиши мүмкүн.

- Көңүл буруңуз, чайникти турса эмес колдонууда жаракат алуунун мүмкүндүгү бар.**

- Айнек колбасы бар чайниктерди колдонгондо этият болуңуз, айнек колбасы кутуп тууянда же катуу затка же бетке урулганга тапалыган кетиши мүмкүн!

- Шайманды тике дайындосунуна боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз.
- Чайникти электр чыгаруусу электр тармагынын чыгаруусуна дал келээрдин тешерип алыңыз.
- Электр шнурду «европалык сыйлачы» менен жабылган, аны бекем жердетүү катары бар розетканын жалпылуу полярностин туташтырыңыз.
- Өрт көрүүнүнүн жоюу үчүн аспапты электр розеткасына туташтыргандыктан коңдулуган жерлерде колдонуңуз.

- Чайникти иштеткенде сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Чайникти кайнаа беттеринде колдонуңуз. Аны бассейнге же башка сууга токтотуу идиштерге жакын жерде колдонуңуз.
- Шайманды жалгыз же ачык от булактардын тикеден-тике жакынкында колдонуңуз.
- Вставайте уважно мережного шнура в електричну розетку.
- Чайникти жабык жерде, мисалы, шведдин ичинде иштетүүгө тыюу салынат - бул аны бузулуусуна, колдонуучуга же аны мүлкүнө зыян келтирениче алып келүү мүмкүн.
- Чайникти иштеткенден мурун ал түгүктө кыйшайбаб турганын тешерип алыңыз.
- Топтомго кирген түгүчкүнү гана пайдаланыңыз.
- Чайникти шнурду шнур столдун кырынан арта салып же ысык нерселерди жана эмеректин ичтүү кырынан тийет турганына көп бербеңиз. Тармактык шнурунун узундугун аны түгүчкө түрүп кетире сапса болот.
- Суу колдонуу менен электр шнурдун жана сыйлачын кармабаңыз.
- Чайникти суусуз иштетпеңиз.
- Түгүчтүктү турган чайникте сууну куйбаңыз.
- Чайникти капкагы бекем эмес жабылганда же чыкпаса өз жерине коюлгондо иштетпеңиз.
- Чайникти капкагы аңкандан мурун аны түгүчтөктөн алыңыз.
- Чайникти ичуге ылайыктуу сууну кайнатуу үчүн гана колдонуңуз, башка ар кандай суюктуктарды жылытууга же кайнатууга тыюу салынат.
- Чайниктин суунун деңгээли эң төмөнкү **-MIN-** белгисинен төмөн жана эң астынкү **-MAX-** белгисинен өйдө болбогонун байкап туруңуз. Суунун деңгээли эң астынкү белгисинен өйдө болсо, кайнак суу чайникти кайнатканга чейин жакындайт.

**Примітка:** На закріпленні бачи поставлені чайник (8) є місце для намотування мережного шнура (10). Підберіть оптимальну довжину мережного шнура, уклавши його відповідним чином.

– Чайникти таңгачтан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.

– Шаймандын бүтүн болгондугун тешерип, бузулуугулар бар болсо шайманды сиз пристрасти.

- Шаймандын иштөө чыгаруусу электр тармагындагы чыгаруусуна ылайык болгондун тешерип алыңыз.
- Электр шнурду сыйлачын электр розеткасына сыйлаңыз.
- Чайникти суу менен толтуруу үчүн аны түгүчтөктөн (9) алып, чайниктин капкаг ачуу басычынын (4) өйдө тартып капкагын (3) ачыңыз.
- Чайникти **-MAX-** максималдуу белгисине чейин суу менен толтуруңуз, суу деңгээлини аныктоо үчүн суу деңгээлинин шкаласын (7) караңыз.
- Түгүчтү (3) жабыңыз, чайникти түгүчтүкүн (9) коюңуз. Чайниктин капкагы (3) бекем жабылганын тешерип алыңыз.
- Чайникти иштетүү үчүн өчүрүлгүлүгүзү басычыын (5) басыңыз, ошондо колбанын жарыгы (8) күйөт.
- Суу кайнаганда чайник автоматикалык түрдө өчүрүлөт, колбанын жарыгы (8) өчөт.
- Сууну төгүп, кайнатуу процедурасын 2-3 жолу кайталаңыз.

**Этият болуңуз!** Чайниктин капкагын аңкандан калганда ички жабында поттогон конденсацияланган суунун бир нече тамчылары чыгарылаын мүмкүн.

#### Эскертүүлөр

- Чайникти колдонгон учурда өчүрүлгүлүгүзү басычтын (5) башка нерселерге тосмоогобой, капкагы (3) бекем жабык болгонун текериниз, антпел турган болсо чайниктин автоматтуу түрдө өчүүсү мүмкүн болбой калат.

- Чайникти түгүчтүктөн алаңдан мурун чайник өчүрүлгөнүн (өчүрүл/күлгүзүз басычтын (5) «0» абалында болгонун) текериниз.

**КӨНҮЛ БУРУНДУРА!** Ысык буу таасиринен күйүк болтурбоо үчүн иштеп турган чайникти чоросуңуз (3) үчүтү жакындаңыз.

#### МААНИЛУУ ЭСКЕРТҮҮ

- Дан перелому кыргында башкара жип пайда болуу мүмкүн, бир кымчылык эмес. «Кебээрди кетирүү» белгүсүндө жазылгандай сирке кымчылыкты кошулган сууну кайнатып жатыпты оңот кетиресиңиз болот.
- Чайниктин ичинде ачылып калган пайда болбогонун байкап туруңуз. Антпел турган чайникте кайнаа беттеринде колдонуңуз.
- Чайникти суусуз иштетпеңиз.

#### КОЛДОНУУ ЭРЕКЕЛЕРИ

- Биринчиден өчүрүлгүлүгүзү басычы (5) «0» абалында болгонун, башкача айтканда чайнек өчүрүлгөнүн тешериниз.
- Электр шнурдун сыйлачын электр розеткасына сыйлаңыз.
- Чайникти суу менен толтуруу үчүн аны түгүчтөктөн (9) алып, чайниктин капкаг ачуу басычынын (4) өйдө тартып капкагын (3) ачыңыз.
- Чайникти **-MAX-** максималдуу белгисине чейин суу менен толтуруңуз, суу деңгээлини аныктоо үчүн суу деңгээлинин шкаласын (7) караңыз.
- Капкакты ачып басыңыз, чайникти түгүчтүкүн (9) коюңуз. Чайниктин капкагы (3) бекем жабылганын тешерип алыңыз.
- Чайникти иштетүү үчүн өчүрүлгүлүгүзү басычыын (5) басыңыз, ошондо колбанын жарыгы (8) күйөт.
- Суу кайнаганда чайник автоматикалык түрдө өчүрүлөт, колбанын жарыгы (8) өчөт.
- Чайникти түгүчтүктөн (9) алаңдан мурун чайник өчүрүлгөнүн (өчүрүлгүлүгүзү басычы (5) «0» абалында болгонун) тешериниз.
- Чайнек иштетүү чыгаруу столдун кырынан арта салып же ысык нерселерди жана эмеректин ичтүү кырынан тийет турганына көп бербеңиз. Тармактык шнурунун узундугун аны түгүчкө түрүп кетире сапса болот.
- Суу колдонуу менен электр шнурдун жана сыйлачын кармабаңыз.
- Чайникти суусуз иштетпеңиз.
- Түгүчтүктү турган чайникте сууну куйбаңыз.
- Чайникти капкагы бекем эмес жабылганда же чыкпаса өз жерине коюлгондо иштетпеңиз.
- Чайникти капкагы аңкандан мурун аны түгүчтөктөн алыңыз.
- Чайникти ичуге ылайыктуу сууну кайнатуу үчүн гана колдонуңуз, башка ар кандай суюктуктарды жылытууга же кайнатууга тыюу салынат.
- Чайниктин суунун деңгээли эң төмөнкү **-MIN-** белгисинен төмөн жана эң астынкү **-MAX-** белгисинен өйдө болбогонун байкап туруңуз. Суунун деңгээли эң астынкү белгисинен өйдө болсо, кайнак суу чайникти кайнатканга чейин жакындайт.

**Примітка:** На закріпленні бачи поставлені чайник (8) є місце для намотування мережного шнура (10). Підберіть оптимальну довжину мережного шнура, уклавши його відповідним чином.

#### ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО